

Sitzbezüge für VW T5

Art.-Nr. 28301_302_303_304_305_306

Übersicht

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Spezifikationen**

**Sicherheitshinweise
Bedienungsanleitung**

**Reinigung und Lagerung
Hinweise zum Umweltschutz**

Kontaktinformationen

WARNUNG

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise!

Bewahren Sie die Originalverpackung, den Kaufbeleg sowie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf!

Nichtbeachtung kann zu Personenschäden, Schäden am Gerät oder Ihrem Eigentum führen!

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme den Inhalt der Verpackung auf Unversehrtheit und Vollständigkeit!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Schonbezüge für die Originalsitze VW T5. Für folgende Varianten: Pritschenwagen mit einer Sitzreihe, Pritschenwagen (DoKa) mit zwei Sitzreihen, Bus mit acht Sitzen, Bus mit neun Sitzen

Spezifikationen

Passend für: VW T5 ab BJ 2003
Befestigung: Gummizug mit Metallhaken
Material: 100 % Polyester

Sicherheitshinweise

1. Halten Sie Kinder fern und lassen Sie Kinder nicht mit diesem Produkt spielen!
2. Benutzen Sie dieses Produkt nur für die dafür vorgesehene Verwendung!
3. Manipulieren oder zerlegen Sie das Produkt nicht!
4. Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich Zubehör oder Ersatzteile, die in der Anleitung angegeben sind, oder deren Verwendung durch den Hersteller empfohlen wird!

Bedienungsanleitung

EINZELSITZ (1. SITZREIHE)

Sitzbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Sitzfläche und richten Sie ihn aus. Führen Sie den hinteren Teil des Bezuges unter der Sitzlehne hindurch. Dies kann leichter vonstatten gehen, wenn die Neigung der Sitzlehne verändert wird. Befestigen Sie nun den Sitzbezug mit den Spanngummis und den Metallhaken an geeigneten Stellen am Fahrzeugsitz. Achten Sie darauf, daß durch die Befestigung der Verstellmechanismus des Sitzes nicht blockiert wird und daß keine elektrischen Leitungen (für Sitzheizung, Seitenairbags, Gurtstraffer oder elektrische Sitzverstellung) beschädigt werden.

Rückenlehnenbezug

Entfernen Sie die Kopfstütze von der Rückenlehne. Falls Ihr Fahrzeug mit Armlehnen an den Sitzen ausgestattet ist, müssen Sie zuerst die Seitenteile des Bezuges unten auftrennen. Schneiden Sie dazu den Bezug vorsichtig zwischen den beiden, dafür vorgesehenen Nähten ein. Bei Fahrzeugen mit Seitenairbags darf der Schonbezug nur so eingesetzt werden, daß die Markierung mit der Seite des Airbags übereinstimmt. Ziehen Sie nun den Bezug über die Rückenlehne und richten Sie ihn aus. Führen Sie den unteren Teil des Bezugs unter der Rückenlehne hindurch. Dies kann leichter vonstatten gehen, wenn die Neigung der Sitzlehne verändert wird. Befestigen Sie nun den Rückenlehnenbezug ebenso wie den der Sitzfläche.

Kopfstützenbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Kopfstütze und richten Sie ihn aus. Setzen Sie die Kopfstütze wieder in die Rückenlehne ein.

ZWEIERSITZBANK (1. SITZREIHE)

Sitzbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Sitzfläche und richten Sie ihn aus. Führen Sie den hinteren Teil des Bezuges mit den Verdickungen ganz unter der Sitzlehne hindurch, bis er von Sitzlehne und Sitzfläche fixiert wird.

Rückenlehnenbezug

Entfernen Sie die Kopfstütze von der Rückenlehne. Öffnen Sie den Reißverschluß auf der Rückseite des Schonbezugs. Führen Sie den Bezug unter dem Sicherheitsgurt des mittleren Sitzes hindurch und legen ihn über die Rückenlehne. Richten Sie den Bezug aus und ziehen die unteren Teile zwischen Unterkante Rückenlehne und Sitzfläche ganz nach hinten durch. Entfernen Sie den Schutzstreifen der Klettleiste auf der Innenseite der hinteren Unterkanten des Bezugs. Klappen Sie nun die von vorn kommenden Teile nach oben auf die Rückenlehne. Befestigen Sie den Schonbezug, indem Sie den Bezug spannen und fest mit der Klettleiste auf die hochgeklappten Teile drücken. Schließen Sie den Reißverschluß wieder.

Kopfstützenbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Kopfstütze und richten Sie ihn aus. Setzen Sie die Kopfstütze wieder in die Rückenlehne ein.

Einzelsitz (2. Sitzreihe)

Sitzbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Sitzfläche und richten Sie ihn aus. Führen Sie den hinteren Teil des Bezuges unter der Sitzlehne hindurch. Dies kann leichter vonstatten gehen, wenn die Neigung der Sitzlehne verändert wird. Befestigen Sie nun den Sitzbezug mit den Spanngummis und den Metallhaken an geeigneten Stellen am Fahrzeugsitz.

Rückenlehnenbezug

Entfernen Sie die Kopfstütze von der Rückenlehne. Ziehen Sie den Bezug über die Rückenlehne und richten Sie ihn aus. Führen Sie den unteren Teil des Bezugs ganz unter der Rückenlehne hindurch. Dies kann leichter vonstatten gehen wenn die Neigung der Sitzlehne verändert wird. Entfernen Sie den Schutzstreifen der Klettleiste auf der Innenseite der hinteren Unterkanten des Bezugs. Legen Sie nun das von vorn kommende Teil nach oben unter die Rückseite des Rückenlehnenbezugs. Befestigen Sie den Schonbezug, indem Sie den Bezug spannen und fest mit der Klettleiste auf das hochgeklappte Teil drücken.

Kopfstützenbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Kopfstütze und richten Sie ihn aus. Setzen Sie die Kopfstütze wieder in die Rückenlehne ein.

ZWEIERSITZBANK (2. SITZREIHE)

Sitzbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Sitzfläche und richten Sie ihn aus. Führen Sie den hinteren Teil des Bezuges unter der Sitzlehne hindurch. Dies kann leichter vonstatten gehen wenn die Neigung der Sitzlehne verändert wird. Befestigen Sie nun den Sitzbezug mit den Spanngummis und den Metallhaken an geeigneten Stellen am Fahrzeugsitz.

Rückenlehnenbezug

Entfernen Sie die Kopfstütze von der Rückenlehne. Öffnen Sie den Reißverschluß auf der Rückseite des Schonbezugs. Führen Sie den Bezug unter dem Sicherheitsgurt des mittleren Sitzes hindurch und legen ihn über die Rückenlehne. Richten Sie den Bezug aus und ziehen die unteren Teile zwischen Unterkante Rückenlehne und Sitzfläche ganz nach hinten durch. Entfernen Sie den Schutzstreifen der Klettleiste auf der Innenseite der hinteren Unterkanten des Bezugs. Klappen Sie nun die von vorn kommenden Teile nach oben auf die Rückenlehne. Befestigen Sie den Schonbezug, indem Sie den Bezug spannen und fest mit der Klettleiste auf die hochgeklappten Teile drücken. Schließen Sie den Reißverschluß wieder.

Kopfstützenbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Kopfstütze und richten Sie ihn aus. Setzen Sie die Kopfstütze wieder in die Rückenlehne ein.

DREIERSITZBANK DOKA (2. SITZREIHE)

Sitzbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Sitzfläche und richten Sie ihn aus. Führen Sie den hinteren Teil des Bezuges unter der Sitzlehne hindurch. Dies kann leichter vonstatten gehen wenn die Neigung der Sitzlehne verändert wird. Befestigen Sie nun den Sitzbezug mit den Spanngummis und den Metallhaken an geeigneten Stellen am Fahrzeugsitz.

Rückenlehnenbezug

Entfernen Sie die Kopfstütze von der Rückenlehne. Ziehen Sie den Bezug über die Rückenlehne und richten Sie ihn aus. Befestigen Sie nun den Sitzbezug mit den Spanngummis und den Metallhaken an geeigneten Stellen am Fahrzeugsitz. Verbinden Sie die rechte und linke Hälfte des horizontalen Spanngurtes mit dem Schloß und spannen Sie den Gurt.

Kopfstützenbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Kopfstütze und richten Sie ihn aus. Setzen Sie die Kopfstütze wieder in die Rückenlehne ein.

DREIERSITZBANK (3. SITZREIHE)

Sitzbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Sitzfläche und richten Sie ihn aus. Führen Sie den hinteren Teil des Bezuges unter der Sitzlehne hindurch. Dies kann leichter vonstatten gehen, wenn die Neigung der Sitzlehne verändert wird. Befestigen Sie nun den Sitzbezug mit den Spanngummis und den Metallhaken an geeigneten Stellen am Fahrzeugsitz.

Rückenlehnenbezug

Entfernen Sie die Kopfstütze von der Rückenlehne. Öffnen Sie den Reißverschluß auf der Rückseite des Schonbezugs. Führen Sie den Bezug unter dem Sicherheitsgurt des mittleren Sitzes hindurch und legen ihn über die Rückenlehne. Richten Sie den Bezug aus und ziehen die unteren Teile zwischen Unterkante Rückenlehne und Sitzfläche ganz nach hinten durch. Entfernen Sie den Schutzstreifen der Klettleiste auf der Innenseite der hinteren Unterkanten des Bezugs. Klappen Sie nun die von vorn kommenden Teile nach oben auf die Rückenlehne. Befestigen Sie den Schonbezug, indem Sie den Bezug spannen und fest mit der Klettleiste auf die hochgeklappten Teile drücken. Schließen Sie den Reißverschluß wieder.

Kopfstützenbezug

Ziehen Sie den Bezug über die Kopfstütze und richten Sie ihn aus. Setzen Sie die Kopfstütze wieder in die Rückenlehne ein.

Reinigung und Lagerung

Reinigung: Handwäsche bei 30 °C, nicht im Wäschetrockner trocknen.

Lagerung: Lagern Sie die Sitzbezüge an einem trockenen Ort, und setzen Sie die Sitzbezüge nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Hinweise zum Umweltschutz

Bitte entsorgen Sie dieses Sitzbezüge über die Wertstofftonne oder die öffentlichen/kommunalen Sammelstellen.

Die Materialien sind recycelbar. Durch Recycling, stoffliche Verwertung oder andere Formen der Wiederverwendung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt!

Kontaktinformationen

EAL GmbH
Otto-Hausmann-Ring 107
42115 Wuppertal
Deutschland
Telefon: +49 (0)202 42 92 83 0
Telefax: +49 (0)202 2 65 57 98
Internet: www.eal-vertrieb.de
E-Mail: info@eal-vertrieb.com