

PROUSER®

🇬🇧 **BACK-UP CAMERA SYSTEM**
🇩🇪 **RÜCKFAHR-KAMERA-SYSTEM**
🇫🇷 **SYSTÈME DE CAMERA DE RECUL**
🇳🇱 **CAMERASYSTEEM**

with 17.8cm / 7" monitor and AV input
mit 17.8cm / 7" Monitor and AV Eingang
avec écran 17.8cm / 7" et entrée AV auxiliaire
met 17.8cm / 7" monitor en AV ingang

RVC7040N



INTRODUCTION

The Pro-User RVC7040N is a member of the family of advanced car back-up systems manufactured by Pro User.

The Pro-User Back-up Camera and Monitor, when used as described, will improve your ability to see behind your car, camper, trailer, mini-van, truck or tractor. We have taken numerous measures in quality control to ensure that your product arrives in top condition, and will perform to your satisfaction. You can work with up to 4 cameras, also showing all 4 pictures at the same time (only 1 camera is included in the system, you need to purchase additional cameras from your dealer)

Please carefully read and follow the following safety and operating instructions.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Before You Install

If you are not confident working with 12/24 Volt DC vehicle wiring, removing and reinstalling interior panels, carpeting, dashboards or other components of your vehicle, contact the vehicle's manufacturer, or consider having the camera system professionally installed.

Repair

The camera system should not be opened. Any attempt at modification or repair by the user will entail the loss of your guarantee.

PARTS

1. Monitor



2. Sunshield Cover



3. Dashboard Stand



4. Cardan



5. Monitor power cable



6. 20m extension cable



7. Camera



INSTALLATION


These instructions do not apply to all vehicles. They are only meant as a general guide due to the number of different makes & models. For vehicle specific questions contact your vehicle's manufacturer.

Camera installation

There are many ways to mount the camera. It depends upon the vehicle and how many cameras you are using. For cars typically the fixation of the first camera is close to the number plate. For caravans and mobile home most get installed on the roof part at the back. When using four cameras they usually get installed on the front, back, left and right part.

Please find the ideal spot at your vehicle to mount the camera/cameras and follow the instructions below:


1. In general please follow this wiring diagram



2. Choose a routing path for the camera's power cable through the vehicle's body to the monitor. If in doubt, seek professional installation assistance.
3. Some vehicles may have a hole available to pass the wire through, such as where the license plate light is mounted, or you can drill a hole close to where the power cable is attached to the camera. Once you have chosen where the cable will enter the vehicle's body, remove the camera. *If you are able to use an existing opening, skip the next two steps.*
4. Before you drill a hole you MUST CHECK and see WHAT IS BEHIND WHERE YOU ARE DRILLING. If there are any vehicle components, such as electrical parts or fuel system components behind where you are drilling, you must take whatever precaution is necessary not to damage them.
5. Next you'll need to find the vehicle's reverse lights. Turn the vehicle's ignition key to the accessory position, engage the parking brake and put the car in reverse. Look at the vehicle's tail lights to see where the reverse lights are located, they are the white lights. To locate the reverse light's 12V/24V + wire it will be necessary to gain access to the rear of the vehicle's tail light. For help locating the vehicle's reverse light circuit

contact your vehicle's manufacturer for vehicle specific wiring diagrams. Alternatively you can just look for a 12V / 24V power supply.

6. The reverse light sockets on most vehicles have two wires connected to them. Usually the negative wire is black and the positive wire is a coloured wire. If you are uncertain about the wiring, you can use a 12/24 volt multimeter available at most auto parts stores to determine which is the positive wire. Follow the manufacturer's instructions for the safe use of the multimeter.
7. After determining which wire is the positive and which is the negative, turn off the ignition key, then remove the battery's negative cable.
8. Connect the GREEN wire (TRIGGER for back camera) of the monitor wireloom to reverse light's positive(+)
9. Replace the reverse light bulb, and then re-install the light socket. Secure all the wires with cable ties or electrical tape. This trigger cable has priority compared to other trigger cables. When in reverse it shows always the back up camera.
10. Re-attach the negative battery cable to the battery.
11. Plug the camera to CAM-B (CAMERA BACK).
12. If LEFT/FRIGHT/Front cameras are optional, please connect the trigger wire according to above diagram. And plug the camera to each connector respectively.



Connect BROWN wire to e.g. brake trigger (+), and plug camera to CAM-F (CAMERA FRONT)

Connect WHITE wire to e.g. left turning signal trigger (+), and plug camera to CAM-L (CAMERA LEFT)

Connect BLUE wire to e.g. right turning signal trigger (+), and plug camera to CAM-R (CAMERA RIGHT)

Monitor Installation

When choosing a location to mount the monitor, make sure the monitor is in an area that will not obstruct your vision while driving.

The RVC7040N can be fixed in your vehicle on your dashboard or upside down on the roof with the dashboard stand.



On dashboard



On roof

A. On Dashboard

1. Before mounting the monitor, clean the dashboard surface well.
2. Position the stand to the dashboard surface which suits your requirement.
3. Stick the double-side tape foam at the bottom of the stand. Alternatively screw in the screws into the dashboard.
4. Press the stand against the dashboard surface to fix the location.
5. Snap in the monitor to the stand mounting arm.
6. Adjust the mounting arms to suit your view angle to the monitor.

B. On roof

1. Before mounting the monitor, clean the roof surface well.
2. Position the stand to the roof surface which suits your requirement.
3. Stick the double-side tape foam at the bottom of the stand. Alternatively screw in the screws into the roof.
4. Fix the stand to the roof with offered screws.

Monitor 12V/24V connection

Please make wiring for the monitor power as follows.

1. Connect Red wire to ACC (+)
Connect Black wire to GND (-)
Connect BAT + cable to battery.
2. Connect the wireloom to the monitor.

NOTE:

Under extreme bright light conditions, the screen image may take a few seconds to stabilize. Please wait until the images has stabilized before driving.

Occasionally, a few highlights or dark spots may occur on the LCD screen. This is a very common phenomenon in active matrix display technology, and doesn't necessarily indicate any defects or faults. Never try to repair this device by yourself. In case of any problems, please turn off the display at once and notify our company or authorized dealer. The monitor is a complex device. Any disassembly or modification may lead to damage and void the warrantee.

High voltage is present within the monitor. The opening of the case should be by professionals

OPERATION

There are 6 control buttons available for users to have their controls:





- ① Power button
- ② Menu button
- ③ SEL button
- ④ Up / ▲ button
- ⑤ Down / ▼ button
- ⑥ Camera Select button


POWER button

After power supply, the monitor will be switch on automatically. Press Power button and hold 2 second to switch off the screen. Press it again, to switch on the screen. In standby, the indicator light is red. In other modes, it turns green.


MENU button

1. Press the key MENU to enter Menu. There are total 5 menus available.
2. Press "▲"/"▼" to move to different menus.
3. Press "SEL" to select each sub-menu.
4. Press "▲"/"▼" to adjust the parameters.
5. Press MENU to confirm setting and exit.





Remark:


1. In menu2, Mirror means the function for camera to choose MIRROR image or not. Front left to right, it refers to LEFT camera, RIGHT camera, FRONT camera, and BACK camera.
2. In menu 4, 50 pictures can be saved for review as maximum.
3.  Video menu is only available in the version with DVR recording function.

SEL button & CA SEL button

1. After press Menu button, press SEL or CAMSEL to go to previous or to next menu.
2. When in the display of views, press SEL to snap the picture, and the pictures are stored in the FLASH, and it can be checked.
3. In menu 4, press SEL for next picture, press CASEL for previous picture, press menu to exit.
4. Press CAMSEL to choose camera. "01" for left camera, "02" for right camera, "03" for front camera, "04" back camera.

▲ & ▼ button

1. When in single view, press"▲""▼"to adjust the volume.
2. In Menu, press ▲ ▼ for increasing or reducing the parameter.
3. In other mode, press it to split screens (double views, triple views, quad views).
4. When in quad screen of display, press ▲ to choose different screen formats as follows:



Remark: L for left camera, R for right camera, F for front camera, B for back camera

Testing

1. Please make sure all parts are connected correctly according to the wiring diagram.
2. Check the system in non-reversing status
3. Turn on ACC, the green light turns on.
4. The screen shows the pictures, if the four camera connected well. Otherwise, the screen keeps black or quad screen without any display.
5. There can be left or right or reversing status with different image, if the trigger wire are connect well. Otherwise, you can operate it manually.

Remark: The reversing image is priority to the video input.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Camera	
Operating Voltage	9-16V DC
Current consumption	Up to four cameras AV input the camera is power controlled by the monitor, providing current of 250 mA with 12V; the monitor has a protection function against camera short circuit
Image sensor	PC1030 1/4 COLOR CMOS / PAL system
No. of pixel	648 x 520
Resolution	>330
Optical lens	2,4mm / F2,1
Camera view angle	120 degree
IP rating level	IP 67
LCD monitor	
Operation Voltage	11-32V DC
Standby Current	<70A
Operation Current	<750mA
LCD display screen size	17.8cm / 7,0 inch
No. of pixel	800x480
Viewing angle	120 degree
Video Input	PAL or NTSC
Audio Input	20Hz – 20KHz
Dimension	192 x 141 x 31
Operation temperature	-10 to +45 degree Celsius
Storage temperature	-20 to +70 degree Celsius

This model may be operated in EU countries.



ENVIRONMENTAL PROTECTION



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

WARRANTY

Pro-User warrants this product for a period of 2 years from the date of purchase to the original purchaser. Warranty is not transferable. Warranty covers defect against workmanship and materials only. To obtain warranty service, please return the unit to the place of purchase or authorized Pro-User dealer together with your proof of purchase. The warranty is void if the product has been damaged or not used as described in this manual. Warranty is void if a non-authorized repair has been performed. Pro-User makes no other warranty expressed or implied. Pro-User is only responsible for repair or replacement (at Pro-Users' Discretion) of the defective product and is not responsible for

EINLEITUNG

Der Artikel Pro-User RVC7040N gehört zur Familie der hochwertigen Auto-Rückfahr-Kamera-Systeme der Firma Pro-User.

Die Pro-User Rückfahr-Kamera mit Monitor ermöglicht es Ihnen bei ordnungsgemäßer Bedienung, hinter Ihr Auto, Ihren Anhänger, Ihren Mini-Van, Ihren LKW oder Ihren Traktor zu sehen und das Umfeld zu beobachten. Es wurden zahlreiche Maßnahmen bei der Qualitätskontrolle ergriffen, um Ihnen ein hochwertiges Produkt zu Ihrer Zufriedenheit zu liefern.

Die RVC7040N arbeitet mit bis zu 4 verschiedenen Kameras und man kann am Bildschirm bis zu 4 Bilder gleichzeitig anzeigen lassen (das System RVC7040N wird mit einer Kamera ausgeliefert, weitere Kameras müssen beim Fachhändler zusätzlich erworben werden).

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und folgen Sie den Sicherheitshinweisen und der Montageanleitung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Vor der Montage

Falls Sie sich nicht sicher fühlen, dieses System an die 12/24V Stromversorgung Ihres Fahrzeuges selbstständig zu montieren (bohren von Löchern, abnehmen von Verkleidungen etc.) nehmen Sie Kontakt zu Ihrem Autohaus oder zur Kfz-Werkstatt Ihres Vertrauens auf. Dort können Sie eine professionelle Montage des Systems in Auftrag geben.

Reparatur

Dieses Kamera-System darf nicht geöffnet werden! Bei jeglichem Versuch einer Reparatur erlischt die Garantie.

ZUBEHÖR

1. Monitor



2. Sonnenblende



3. Befestigungsplatte



4. Kupplung



5. Monitor Stromkabel



6. 20m Verlängerung



7. Kamera



MONTAGE


Diese Bedienungsanleitung ist nicht für alle Fahrzeuge anzuwenden. Sie ist ein genereller Leitfaden für die meisten Fahrzeuge. Bei fahrzeugspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fahrzeughersteller.

Montage der Kamera

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Kamera an der Rückseite Ihres Fahrzeuges zu befestigen. Die Gebräuchlichste ist, die Kamera nahe dem Nummernschild zu befestigen. Bei Wohnmobilen und Caravans wird die Kamera oftmals am Dachteil befestigt. Bei Nutzung mehrerer Kameras werden diese bspw. vorne, hinten, rechts und links angebracht um einen idealen Überblick rund um das Fahrzeug gewährleisten zu können.

Bitte finden Sie eine geeignete Stelle für die Montage der Kamera an Ihrem Fahrzeug und folgen Sie den folgenden Schritten:


1. Bitte folgen Sie im Allgemeinen dieser Übersicht für die diversen Anschlüsse:



2. Wählen Sie eine Stelle, wo Sie das Elektrokabel von der Kamera durch die Karosserie Ihres Fahrzeuges bis zum Monitor ziehen können.
3. Einige Autos haben in der Nähe des Kennzeichens eine Bohrung, wo Sie das Kabel durchziehen können. Falls das nicht der Fall ist, müssen Sie in der Nähe des Kennzeichens, dicht an der Stelle, wo sich das Kabel der Kamera befindet, selber ein Loch bohren. *Wenn Sie eine vorhandene Öffnung benutzen, können Sie die zwei folgenden Schritte überspringen.*
4. **PRÜFEN SIE, BEVOR SIE BOHREN, WAS SICH AUF DER RÜCKSEITE DER STELLE BEFINDET, AN DER SIE BOHREN WOLLEN!** Sorgen Sie z.B. dafür, dass sich dort keine Elektrokabel, Flüssigkeitstanks oder Leitungen befinden. Beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen!
5. Als nächstes müssen Sie das Rückfahrlicht orten. Schalten Sie hierfür die Zündung Ihres Auto an (nicht starten!), ziehen Sie die Handbremse an und legen Sie den Rückwärtsgang ein. Dann schauen Sie am Heck Ihres Autos, wo sich der Rückfahrcheinwerfer befindet. Um die Kabel vom Rückfahrcheinwerfer zu finden, müssen Sie die Rückseite der Heckbeleuchtung öffnen und die entsprechenden Kabel

orten. Ggf. suchen Sie hierzu Ihr Autohaus oder die Kfz-Werkstatt Ihres Vertrauens auf.

6. An der Kontaktdose des Rückfahrscheinwerfers sind zwei Drähte befestigt. Meistens ist der negative Draht schwarz und der positive farbig. Wenn Sie unsicher sind, können Sie mit einem 12/24 V Multimeter (im Fachhandel erhältlich) prüfen, welcher Draht positiv bzw. negativ ist. Folgen Sie der Bedienungsanleitung des Multimeters für den sicheren Gebrauch.
7. Wenn Sie festgestellt haben, welcher Draht positiv bzw. negativ ist, schalten Sie die Zündung aus und entfernen Sie das negative Kabel Ihrer Autobatterie. So ist sichergestellt, dass kein Strom auf den Drähten ist.
8. Verbinden Sie den grünen Draht ausgehend vom Monitor (Trigger Kabel für der Kamera) mit dem positiven Draht des Rückfahrscheinwerfers. Dieses grüne Trigger Kabel hat stets Priorität gegenüber anderen Trigger Kabeln, so dass z.B. bei der Rückwärtsfahrt stets das Bild nach hinten angezeigt wird.
9. Verschließen Sie die Heckleuchte wieder (achten Sie darauf, dass die Glühlampe eingesetzt ist). Benutzen Sie Kabelbinder und spezielle Tapes (für Kabelverbindungen), damit alle Drähte und Kabel sicher und fest verlegt sind!
10. Schließen Sie das negative Kabel Ihrer Autobatterie wieder an.
11. Schließen Sie die Kamera an den CAM-B (Camera Back) Anschluss an.
12. Wenn Sie weitere Kameras für links, rechts und vorne haben, schließen Sie die Trigger Kabel analog dem Diagramm oben an die jeweiligen Stellen an. Im Anschluss verbinden Sie bitte die Kameras mit dem jeweils richtigen Anschlusskabel.



Verbinden Sie das braune Kabel z.B. mit dem Bremssignalgeber (+) und schließen Sie die Kamera an CAM-F (Camera Front) an.

Verbinden Sie das weiße Kabel z.B. mit dem linken Blinkhebelsignalgeber (+) und schließen Sie die Kamera an CAM-L (Camera Left) an.

Verbinden Sie das blaue Kabel z.B. mit dem rechten Blinkhebelsignalgeber (+) und schließen Sie die Kamera an CAM-R (Camera Right) an.

Montage des Monitors

Wenn Sie den passenden Platz zur Befestigung des Monitors gefunden haben, vergewissern Sie sich, dass Sie während der Fahrt stets freie Sicht haben.

Das RVC7040N kann auf Ihrem Armaturenbrett oder kopfüber an dem Dachhimmel mit dem Standfuß wie folgt installiert werden.



Armaturenbrett



Dachhimmel

A. Befestigung auf dem Armaturenbrett

1. Vor der Befestigung reinigen Sie gut die Oberfläche des Armaturenbrettes.
2. Positionieren Sie den Standfuß an der gewünschten Stelle.
3. Kleben Sie das doppelseitig klebende Schaumstoffkissen auf die Unterseite des Ständers und pressen Sie den Ständer auf das Armaturenbrett. Alternativ befestigen Sie den Standfuß mit den Schrauben auf dem Armaturenbrett.
4. Befestigen Sie den Monitor in dem Befestigungsarm des Ständers.
5. Richten Sie den Monitor so aus, dass Sie den richtigen Blickwinkel haben.

B. Befestigung am Dachhimmel

1. Positionieren Sie den Standfuß an der gewünschten Stelle am Dachhimmel.
2. Befestigen Sie den Standfuß mit den mitgelieferten Schrauben am Dachhimmel.
3. Befestigen Sie den Monitor in dem Befestigungsarm des Ständers.
4. Richten Sie den Monitor so aus, dass Sie den richtigen Blickwinkel haben.

Monitor 12V/24V Verbindung

Bitte schließen Sie den Monitor wie folgt an:

1. Verbinden Sie das rote Kabel mit der Zündung (ACC)
2. Verbinden Sie das schwarze Kabel mit dem Minuspol (-)
3. Verbinden Sie das gelbe Kabel (BAT+) mit der Batterie (+)

ACHTUNG: Bei extrem hellen Lichtverhältnissen benötigt der Monitor einige Sekunden um sich diesen Verhältnissen anzupassen. Warten Sie bitte mit dem Rückwärtsfahren bis sich das Bild stabilisiert hat.

ACHTUNG: Im Inneren des Monitors muss man mit hohen Spannungen rechnen. Öffnen Sie daher niemals das Gehäuse.

ACHTUNG: Bitte reparieren Sie niemals das Gerät selbst. Falls es zu Problemen kommt, schalten Sie das System aus und konsultieren Sie Ihre Händler. Veränderungen oder das Öffnen des Gerätes führen zu einem Verlust der Garantie.

HINWEIS: Gelegentlich kann es vorkommen, dass auf dem Monitor helle oder schwarze Punkte erscheinen. Dies bei der eingesetzten LCD Technik und bedeutet nicht automatisch, dass der Monitor defekt ist.

BEDIENUNG

Am Monitor finden Sie 6 Kontrollschalter zur Bedienung des Systems:



- ⑦ "Power" Schalter
- ⑧ "Menu" Schalter
- ⑨ "SEL" (Select) Schalter
- ⑩ "Hoch / ▲" Schalter
- ⑪ "Runter / ▼" Schalter
- ⑫ "CA SEL" (Camera Select) Schalter

POWER Schalter


Nach Einschalten der Zündung schaltet sich der Monitor automatisch ein. Drücken Sie den Power Schalter und halten Sie diesen für 2 Sekunden gedrückt um den Monitor auszuschalten. Drücken Sie ihn erneut, um den Monitor wieder einzuschalten. Im Standby Modus leuchtet die LED rot, in allen anderen Zuständen leuchtet die LED grün.

MENU Schalter

1. Drücken Sie den MENU Schalter, um in das Menü zu gelangen. Es gibt insgesamt 5 Untermenüs.
2. Drücken Sie "▲▼" um zwischen den Menüs zu wechseln.
3. Drücken Sie "SEL" um ein Menü auszuwählen.
4. Drücken Sie danach "▲▼" um die Parameter zu verändern.
5. Drücken Sie MENU um die Auswahl zu speichern und das Menü zu verlassen.

MENU 1 – Sprachauswahl

Wählen Sie hier bitte Ihre gewünschte Sprache



MENU 2 - Bildeinstellungen

Verändern Sie hier bitte die Einstellungen für Helligkeit (Brightness), Farbton (Chroma), Kontrast (Contrast), Lautstärke (Volume) und Spiegelfunktion (Mirror).

Bei der Spiegelfunktion besteht die Möglichkeit das Bild der einzelnen Kameras zu spiegeln. Die Reihenfolge ist:

Linke Kamera, rechte Kamera, vordere Kamera und rückwärtige Kamera.



MENU 3 – Zeiteinstellungen

Stellen Sie hier bitte das korrekte Datum und Uhrzeit ein.



MENU 4 – Bildbearbeitung

Hier können Sie bis zu 50 Bilder abspeichern, ansehen und bearbeiten:


Bildbetrachtung (Picture view)

Einzelbildaufnahme (Snapshot)

Löschen der aller Aufnahmen (Delete All)

Format bestimmen (Format)

Bild kopieren (Copy)



MENU 5 – Videoaufnahme



Dieses Menü ist nur mit der DVR (Aufnahmefunktion) verfügbar.

▲ & ▼ Schalter

1. Bei der Betrachtung eines einzelnen Kamerabildes bewirkt das Drücken von "▲""▼" die Veränderung der Lautstärke.
2. Im Modus "Menu" wählen Sie mit ▲ ▼ das gewünschte Untermenü aus bzw. verändern die Parameter.
3. Bei der Verwendung mehrere Kameras bewirkt das Drücken von diesen Tasten eine Umstellung des geteilten Bildschirms auf 2, 3 oder 4 Bilder gleichzeitig.
4. Wenn Sie vier Kameras gleichzeitig betrachten bewirkt das Drücken von ▲ eine Veränderung bei der Aufteilung des Bildschirms wie folgt:

Hinweis: L für linke Kamera, R für rechte Kamera, F für vordere Kamera (Front), B für hintere Kamera (Back)


CA SEL Schalter

Drücken Sie "CASEL" um die gewünschte Kamera auszuwählen.

- 01 für linke Kamera
- 02 für rechte Kamera
- 03 für vordere Kamera
- 04 für hintere Kamera

Systemtest

1. Bitte stellen Sie sicher, dass alle Teile wie oben beschrieben korrekt angeschlossen sind.
2. Überprüfen Sie das System im ersten Schritt ohne einen „Trigger“ (Rückwärtsgang, etc.) zu verwenden.
3. Schalten Sie die Zündung ein, die grüne LED leuchtet.
4. Der Monitor zeigt das Bild der Kamera/Kameras sofort an.
5. Sie können manuell zwischen den Bildern hin- und herschalten, alle Bilder auf einmal anzeigen lassen oder die Kamera wird angezeigt, die durch den "Triggerdraht" aktiviert wird (z.B. Einlegen des Rückwärtsganges)



Hinweis: Die rückwärtige Kamera hat Priorität als Videosignal, falls z.B. mehrere Triggerdrähte Aktivität zeigen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Kamera	
Betriebsspannung	9-16V DC
Stromverbrauch	Bei 4 Kameras: 250 mA bei 12V
Bildsensor	PC1030 1/4 COLOR CMOS / PAL System
Pixel	648 x 520
Auflösung	>330
Optische Linse	2,4mm / F2,1
Sichtwinkel der Kamera	120°
IP Level (Wasserfestigkeit)	IP 67
LCD Monitor	
Betriebsspannung	11-32V DC
Standby Verbrauch	<70A
Stromverbrauch	<750mA
LCD Bildschirmgröße	17.8cm / 7,0 Zoll
Pixel	800x480
Betrachtungswinkel	120°
Video Ausgang	PAL oder NTSC
Audio Eingang	20Hz – 20KHz
Abmessungen	192 x 141 x 31
Betriebstemperatur	-10° bis +45° Celsius
Lagerungstemperatur	-20° bis +70° Celsius

Dieses Produkt darf in den Ländern der EU betrieben werden.



UMWELTSCHUTZ



Unbrauchbare oder defekte elektronische Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese Geräte an den dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

GARANTIE

Pro User gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Garantie ist nicht übertragbar. Garantie wird gewährt auf Verarbeitungsmängel und Materialschäden. In Garantiefällen senden Sie bitte das Gerät mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler oder an einen autorisierten Pro User Vertreter. Die Garantie erlischt, wenn das Gerät beschädigt wurde, wenn Bedienungsfehler vorliegen oder bei unfachmännischer Reparatur durch nicht autorisierte Personen. Bei anerkannter Garantie wird Pro User das Gerät reparieren oder Ersatz leisten. Pro User ist nicht verantwortlich zu machen für Folgeschäden oder sonstige Unannehmlichkeiten.



**EG – Konformitätserklärung
EU – Declaration of Conformity**

Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.

We herewith confirm that the appliance as detailed below complies with the mentioned directives.

Artikelbezeichnung: **Back-Up-Camera-System**
Article description: Rückfahrkamerasystem

Artikelnummer: 20126
Article number:

Type: **RVC7040N**

Firmenanschrift: Pro-User Europe GmbH, Seestrasse 19, 83253 Rimsting, Germany
Company address:

Einschlägige EG-Richtlinien / governing EU-directives / directives CE concernées:

- | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 2. Niederspannungs-Richtlinie | |
| | Electromagnetic compatibility (EMC) | |
| | Low voltage directive | |
| | 2004/108/EC | 2006/95/EC |
| <input type="checkbox"/> | 3. Funkanlagen und | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 4. ROHS Richtlinie | |
| | Telekommunikationsendeinrichtungen | |
| | ROHS directive | |
| | Radio and Telecommunication Terminal Equipment | 2011/65/EU |
| | R&TTE 1999/5/EC | |

Harmonisierte EN-Normen / harmonised EN- Standarts


Dieser Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below wich are necessary to obtain the CE-symbol:

Zu 1. EN55022:2010 EN55024:2010	Zu 2. EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010 +A12:2011
	Zu 4. IEC62321:2008

Unterschrift / Signature & Firmenstempel / Company Chop

Stellung im Betrieb / Position: Geschäftsführer

Ausstellungsdatum / Date of issue: 10.01.2013





Pro-User Europe GmbH, Seestrasse 19, 83253 Rimsting, Germany

www.pro-user.com

PROUSER®